



Сложить зажимы для установки в пол

По умолчанию зажимы находятся в нижнем положении

После установки лючка в пол фиксация производится при помощи вращения винта зажима (4шт.)

